



Návod

- *Nabíjejte výrobek při teplotě prostředí od 5 do 40 stupňů Celsia;
- *Před nabíjením zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel v pořádku;
- *Při nabíjení používejte napájecí adaptér USB 5V;
- *Po nabíjení vytáhněte zástrčku;
- *Nenabíjejte, nevybíjejte ani neskladujte v horkém prostředí, jinak se uvrhne startní baterie. Plně nabité světloemky skladujte na chladném a suchém místě;
- *Pokud se po správném nabití doba používání baterie stále zkracuje, znamená to, že dobíjecí baterie dosáhla efektivní životnosti. Vyměňte prosím baterii na místním servisním místě a starou dobíjecí baterii řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy;
- *Tento výrobek by se měl nabíjet jednou za 3 měsíce i v případě nepoužívání, aby nedošlo k poškození baterie a následnému nepoužitelnému stavu;
- *Prosím, nedívejte se do světla, když je právě zapnuté, aby nedošlo k poškození zraku.
- *Po delším používání světla se ho nedotýkejte, abyste se nespálili.
- *Dětem je zakázáno používat světlo bez dozoru dospělých.

Stiskněte malé záložky a zvedněte je směrem nahoru.

Vysuňte světlo směrem
dopředu.

100

Bezdr

Dva způsoby instalace: Na horní nebo spodní část řídítek

Namontujte držák na řídítka podle obrázku níže a utáhněte matici.

Zasuňte spodní část světla do drážky držáku. Když uslyšíte zvuk "cvaknutí", je instalace dokončena.

Poznámka: K utažení šroubu nepoužívejte momentový klíč

Vložte dekorativní kryt do původní spodní polohy základny.

Povolte matici a nastavte úhel vyzařování světlometů, poté matici utáhněte. Úhel vyzařování světlometu lze nastavit podle aktuálního použití a nastavitelný úhel držáku je 360°.

Otevřete spodní kryt v místě prohlubně

Zobrazení stavu baterie: Při plném nabití baterie se po stisknutí tlačítka rozsvítí modré světlo. Když je baterie vybitá, po stisknutí tlačítka se rozsvítí červené světlo.

Na výrobek je poskytována zákonná záručka 24 měsíců vztahující se na výrobu a vadu materiálu. V případě zjištění závady kontaktujte prodejce, kde jste výrobek zakoupili.

Za následujících okolností záruka pozbývá platnosti:

- a) Poškození způsobené nevhodnou montáží, nevhodným používáním a nedodržáním provozních podmínek uvedených v návodu.
- b) Při úpravách, opravách nebo jiném zásahu do zařízení provedených mimo servis distributora.
- c) Poškození způsobené nesprávnou přepravou a skladováním.
- d) Výrobek neskladuje s vybitou baterií, před uskladněním baterii vždy nabijte na plnou kapacitu, vezměte prosím na vědomí následující:
- e) Kapacita baterie se časem a v důsledku používání snižuje.
- f) Kapacita baterie se snižuje při provozu v nižších teplotách.

Společnost Gaciron nese odpovědnost za škody způsobené následujícím nesprávným použitím

- a) Škody bezpečnostní rizika nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou uživatelem.
- b) Škody bezpečnostní rizika nebo nehody způsobené nevyhnutelnými faktory.
- c) Škody nebo nehody či zranění způsobené samostatnou činností uživatele v rozporu s návodem k výrobku nebo použitím jiných materiálů nebo příslušenství, které na výrobku způsobí poruchu.

Společnost Gaciron si vyhrazuje veškeré právo na úpravu výše uvedených podmínek.

Shenzhen Gaciron Technology Co.,Ltd
Headquarters: Rm101, Joinin Hub, Innovation Community, Honglang North,
No. 49th, Dabao Rd, 28th District, Bao'an, Shenzhen, Chi na
Customer service hotline: 86 755-23322700, Website: www.gaciron.com
Product Standard: Q/JXL 004-2022 , Made in China

1. Zapněte světlomet Gaciron s funkcí bezdrátového dálkového ovládání. Během prvních 10 sekund po přepnutí do režimu dýchání stiskněte a podržte dálkový ovladač po dobu 1 sekundy, aby došlo ke spárování. Po úspěšném spárování se automaticky přepne do režimu nízkého jasů.
2. Pokud se spárování nezdaří, zopakujte předchozí krok.

Připevněte bezdrátový dálkový ovladač na řídítka a nastavte jej do vhodné polohy.

Upozornění: Při noční jízdě je náhodné stisknutí dálkového ovladače, které vede k neočekávanému vypnutí a ztrátě osvětlení, pro jezdce velmi nebezpečné. Během jízdy se zdržte přikládání prstů na dálkové ovládání.

Otevřete gumovou zástrčku na zadní straně světla, vložte nabíjecí kabel C-C do portu a nabíjejte potřebné zařízení, například mobilní telefon, tablet, zadní světlo, fotoaparát atd.

Poznámka: Nabíjecí kabel C-C musí být před nabíjením jiných zařízení zapojen na místě.

C-C nabíjecí kabel

Otevřete gumovou zástrčku na zadní straně světla, zasuněte nabíjecí kabel C-C do portu a připojte jej k nabíjecímu zařízení. Při nabíjení bliká červený světelný indikátor. Modrý světelný indikátor svítí při plném nabití.

Poznámka: Během nabíjení může světlo pracovat pouze v režimu nízkého jasu.

C-C nabíjecí kabe

Indikátor režimu
ultrasilně svícení

Tlačítko
zapnout / vypnout

Indikátor režimu Ultra High: Tento indikátor se rozsvítí červeně, zatímco ostatní režimy zůstanou vypnuté.

Režim svícení	Výdrž
1800lm Ultrasilné stálé světlo	≈2h
900 lm Silné stálé světlo	≈4h
800 lm Střední stálé světlo	≈4h
400 lm Nízké stálé světlo	≈8h
100-50 lm Dýchání (skrýty režim)	≈25h
600 lm Denní záblesk (skrýty režim)	≈35h

Přepínání režimů: Po zapnutí světla krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínáte mezi stálými režimy: Low Steady - Medium Steady - High Steady - Ultra High Steady - Cycle.

Skruté režimy: V jakémkoli pracovním režimu dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund vstoupíte do skrytých režimů nebo je opustíte. Po vstupu do skrytých režimů můžete krátkým stisknutím procházet režimy Dýchání - Denní záblesk - Cyklus.

Rychlé přepnutí do režimu Ultra High Steady: V jakémkoli pracovním režimu kromě ultra vysokého stálého režimu se dvojitým stisknutím tlačítka napájení během 0,4 sekundy přejde přímo do ultra vysokého stálého režimu a jediným stisknutím se vrátíte do zapamatovaného režimu.

Indikátor baterie: Když je kontrolka vypnutá, krátce stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se na 5 sekund a poté zhasne.

Zbývajcí baterie	Barva indikace
100%-61%	Modrá
60%-21%	Žlutá
20%-1%	Červená

Když zbývající baterie klesne pod 10 %, automaticky se uzamkne do režimu dýchání a nelze přepínat režimy.

Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund přejdete do režimu uzamčení. Po vstupu do režimu uzamčení jsou všechny operace s tlačítky neplatné. Po stisknutí kontrolka baterie třikrát rychle zabliká. V režimu uzamčení:

- Rychlým stisknutím 5krát během 3 sekund režim uzamčení ukončíte.
- Nabíjením kontrolky ukončíte režim uzamčení.

Bezdrátové dálkové ovládání: Ovládání dálkového ovladače je stejné jako u tlačítka napájení pro výše uvedené body 1-4. (Bezdrátové ovládání pro přechod do režimu uzamčení).

Ochrana obvodů: Ochrana proti přebíjení, přebíjení a vybíjení
ochrana proti vybití, ochrana proti zkratu.

Ochrana proti překročení teploty: Pokud je teplota vyšší než 65 °C, automaticky se přepne do středně stabilního režimu. Když je teplota nižší než 55 °C, přepne se zpět do zapamatovaného režimu. Když je teplota vyšší než 90 °C nebo nižší než -20 °C, přejde do ochranného režimu. Vynutí si uzamčení v nízkém ustáleném režimu a indikátor napájení 3krát blikne a poté na 1 sekundu zhasne a poté se tento vzorec opakuje. Pokud se teplota vrátí do normálu, ukončí ochranný režim.

Model	RAPTOR-1800
Zdroj světla	LED
Max světelnost	1800 lm
Baterie	6700 mAh
Nabíjení	5V/2.0A
Vybíjení	5V/2.0A
Doba nabíjení	≈3h
Maska svícení	Ořezaný paprsek
Dosah světla	>200m
Voděodolnost	IPX6
Rozměry	101.2×38×42,6mm
Hmotnost	≈207g