



Návod

Nabíjejte výrobek při teplotě prostředí od 5 do 40 stupňů Celsia;

Před nabíjením zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel v pořádku;

Při nabíjení používejte napájecí adaptér USB 5V;

Po nabíjení vytáhněte zástrčku;

Nenabíjejte, nevybíjejte ani neskladujte v horkém prostředí, jinak se urychlí stárnutí baterie; Plně nabité světlometly skladujte na chladném a suchém místě;

Pokud se po správném nabití doba používání baterie příliš zkracuje, znamená to, že dobič baterie dosáhl svého životnosti. Vyměňte prosím baterii na místním servisním místě a starou dobič baterii řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy;

Tento výrobek by se měl nabíjet jednou za 3 měsíce i v případě nepoužívání, aby nedošlo k poškození baterie a následnému nepoživatelnému stavu;

Prosím, nedívejte se do světla, když je právě zapnuté, aby nedošlo k poškození zraku.

Po delším používání světla se ho nedotýkejte, abyste se nespálili.

Dětem je zakázáno používat světlo bez dozoru dospělých.

- 1 Otevřete krabičku a vytáhněte vnitřní kartu
- 2 Zvedněte zadní stranu karty
- 3 Stiskněte malé záložky a zvedněte je směrem nahoru
- 4 Vysuňte světlo směrem dopředu.

Přední světlo

C-C Nabíjecí kabel

Klíč

Dekoratívni kryt

Šroub *3

GoPro Adapter
(pro GoPro základní držák)

Držák

Plochý šroubovák

Bezdrátové dálkové ovládání

Instalace shora

Namontujte držák na řídítka podle obrázku níže a utáhněte.

Zasuňte spodní část světlá do drážky držáku. Když uslyšíte zvuk "cvaknutí", je instalace dokončena.

- 1

Vyloupněte dekorativní kryt rovinným šroubovákem.
- 2

Odšroubujte základnu pomocí klíče.
- 3

Přišroubujte základnu na horní pozici původního ozdobného krytu pomocí klíče a utáhněte šroub.
- 4

Vložte dekorativní kryt do původní spodní polohy základny.

Poznámka: K utažení šroubu nepoužívejte momentový klíč.

Povolte matič a nastavte úhel vyzařování světlometů, poté matiči utáhněte. Úhel vyzařování světlometů lze nastavit podle aktuálního použití a nastavitelný úhel držíku je 360°.


Poznámka: Vyhýbejte se přímému osvětlení očí řidičů a chodců při nastavování úhlu světla.

Otevřete spodní kryt v místě prohlubně

Před prvním použitím odstraňte
izolační fólii a následně zapněte.

Zobrazení stavu baterie: Při plném nabití baterie se po stisknutí tlačítka rozsvítí modré světlo. Když je baterie vybitá, po stisknutí tlačítka se rozsvítí červené světlo.

Připevněte bezdrátový dálkový ovladač na řídítka a nastavte jej do vhodné polohy



Upozornění: Při noční jízdě je náhodné stisknutí dálkového ovladače, které vede k neočekávanému vypnutí a ztrátě osvětlení, pro jezdce velmi nebezpečné. Během jízdy se zdržte přikládání prstů na dálkové ovládání.

Na výrobek je poskytována záruka záruka 24 měsíců vztahující se na výrobní vadu a vadu materiálu. V případě zjištění závady kontaktujte prodejce, kde jste výrobek koupili. Za následujících okolností záruka pozbyvá platnosti:

- a) Poškození způsobené nehodou nebo montáží, nevhodným používáním a nedodržím provozních podmínek uvedených v návodu.
- b) Při úpravách, opravách nebo jiném zásahu do zařízení provedených mimo servis distributora.
- c) Poškození způsobené nesprávnou přípravou a skladováním. Výrobek neslouží za výhybu baterií, před ukápnutím baterií vyčistěte na panou kapšou, vezměte prosím na vědomí následující:
 - a) Kapacita baterie se časem a v důsledku používání snižuje.
 - b) Kapacita baterie se snižuje při provozu v nižších teplotách. Společnost Gacron nese odpovědnost za škody způsobené následujícím nesprávným použitím.
- d) Skrytá bezpečnostní rizika nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou uživatelem.
- e) Skrytá bezpečnostní rizika nebo nehody způsobené nevyhnutelnými faktory.
- f) Škody nebo nehody či zranění způsobené samostatnou činností uživatele v rozporu s návodem k obsluze nebo použitím jiných materiálů nebo příslušenství, které na výrobku způsobí poruchu. Společnost Gacron si vyhrazuje veškeré právo na úpravy výše uvedených podmínek.

Otvérete gumovou zástrčku na zadní straně světla, vložte nabíjecí kabel C-C do portu a nabíjete potřebné zařízení, například mobilní telefon, tablet, zadní světlo, fotoaparát atd.

Poznámka: Nabíjecí kabel C-C musí být před nabíjením jiných zařízení zapojen na místě.

C-C Nabíjecí kabel

Otvěte gumovou zástrčku na zadní straně světlometu, zasuněte nabíjecí kabel C-C do portu a připojte jej k nabíjecímu zařízení. Při nabíjení přiblíží červený světelný indikátor. Modrý světelný indikátor svítí při plné nabití.

Poznámka: Během nabíjení může světlomet pracovat pouze v režimu nízkého jasu

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

Zapnutí/vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení na 0,75 sekundy.

Přepínání režimů: Po zapnutí světla krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínáte mezi stálými režimy: Low Steady - Medium Steady - High Steady - Ultra High Steady - Cycle.

Skrýté režimy: V jakémkoli pracovním režimu dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund vstoupíte do skrytých režimů nebo je opustíte. Po vstupu do skrytých režimů můžete krátkým stisknutím procházet režimy Dýchání - Denní záblesk - Cyklus

Přepínání mezi silným a slabým paprskem:
 Při zapnutí v režimu slabého paprsku se dvojným kliknutím na tlačítko napájení do 0,4 sekundy v jakémkoli režimu jasu přepnete do režimu silného paprsku; v režimu silného paprsku se dvojným kliknutím na tlačítko napájení do 0,4 sekundy v jakémkoli režimu jasu přepnete do režimu slabého paprsku.



Indikátor režimu svícení: Zleva jedna kontrolka indikuje nízký stálý režim, dvě kontrolky střední stálý režim a tři kontrolky vysoký stálý režim. V režimu slabého paprsku svítí kontrolky zeleně, v režimu silného paprsku svítí kontrolky červeně.

Zbývajcí baterie	Barva indikace
100%-61%	Modrá
60%-21%	Žlutá
20%-1%	Červená
Když zbývajcí baterie klesne pod 10 %, automaticky se uzamkne do režimu dýchání a nelze přepínat režimy.	

Funkce uzamčení:
Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund přejdete do režimu uzamčení. Po vstupu do režimu uzamčení jsou všechny operace s tlačítky neplatné.
Po stisknutí kontrolka baterie třikrát rychle zabliká.
V režimu uzamčení:

- Rychlým stisknutím 5krát během 3 sekund režim uzamčení ukončíte.
- Nabíjením kontrolky ukončíte režim uzamčení.

Model	RAPTOR-3000
Zdroj světla	LED
Max světelnost	3000lm
Baterie	10000mAh
Nabíjení	5V/2.0A
Vybíjení	5V/2.0A
Doba nabíjení	≈4.5hrs
Maska svícení	ořezaný paprsek
Dosah světla	>200m
Voděodolnost	IPX6
Rozměry	108×40.6×49mm
Hmotnost	≈290g